

# Montage- und Bedienungsanleitung

# Installation and Operation Instruction Manual



**Baureihe - Series** 

**SEKAMATIK 50 E SEKAMATIK 50 D** 

**EG-Konformitätserklärung** (nur gültig für komplett von Vogel gelieferte Aggregate) gemäß **Maschinenrichtlinie 98/37/EG Anhang II A** des europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998.

Hersteller: Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH

A-2000 Stockerau, Ernst Vogel-Straße 2

Produkte: Pumpen der Baureihe SEKAMATIK 50 E, SEKAMATIK 50 D

Die genannten Produkte entsprechen den einschlägigen Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG.

Angewendete harmonisierte Norme EN 12050 Teil 1

EN 809 EN 12050 Teil 4 EN ISO 12100 Teil 1 ISO 9906 Klasse

EN ISO 12100 Teil 2 EN 60204 Teil 1

Angewendete nationale technische Normen und Spezifikationen, insbesondere

**DIN 31001** 

Konformitätserklärung der beim Aggregat verwendeten Geräte und / oder Komponenten (z.B. Motore, etc.) siehe Beilagen. Die Konformitätserklärung erlischt, wenn die Pumpe in Anlagen eingebaut wird, bei denen keine Konformitätserklärung entsprechend **Maschinenrichtlinie 98/37/EG** vorliegt.

Stockerau, 22.05.2003

Robert Salzbauer Qualitätskontrolle

# **EC-Declaration of Conformity** (only valid for units completely delivered by Vogel)

acc. to Machine Directive 98/37/EG Appendix II A of European Parliament and Council of 22<sup>nd</sup> June 1998.

Manufacturer: Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH

A-2000 Stockerau, Ernst Vogel-Straße 2

Products: Pumps of model SEKAMATIK 50 E, SEKAMATIK 50 D

The mentioned products correspond with the regulations of the EC-Machine Directive 98/37/EG.

Used harmonised norms, especially

EN 12050 part 1 EN 1SO 12100 part 1 EN ISO 12100 part 2 EN 12050 part 4 ISO 9906 Grad 2

EN 60204 part 1

Used national technical norms and specifications, especially

**DIN 31001** 

For Declaration of Conformity of appliances and / or components (e.g. motors) used with the unit, refer to attachments. The Declaration of Conformity expires, when the pump is installed into units, where no Declaration of Conformity, acc. to **Machine Directive 98/37/EG**, is existing.

Stockerau, 22.05.2003

Robert Salzbauer

# Inhaltsverzeichnis

Inhal	t	Seite
	Konformitätserklärung	2
1.2. 1.3.	Allgemeines Vorwort Gewährleistung Sicherheitsvorschriften Sicherheitshinweise Einsatz und Technische Beschreibung	4 4 4 4 5
2.2. 2.3. 2.4.	Einsatz der Anlagen Produktbeschreibung Technische Daten Betriebsbedingungen Explosionsgefährdete Bereiche	5 5 6 6
3.	Garantie	6
4.	Transport und Lagerung	6
5.2.	Elektroanschluss Allgemeines Elektronik-Steuergeräte Phasenvertauschung	6 6 6 8
6.	Montage und Installation	8
7.	Inbetriebnahme	9
8.	Wartung und Reparatur	9
9.	Störungen-Ursache-Abhilfe	10
10.	Garantie	11
11.	Installationsbeispiele	20
12.	Baumaße	21
13.1. 13.2. 13.3.	Ersatzteillisten und Zeichnungen Ersatzteillisten Sammelbehälter Ersatzteilzeichnungen Sammelbehälter Ersatzteillisten Pumpen Ersatzteilzeichnungen Pumpen	22 22 23 24 25
14.	Bestellformular für Ersatzteile	26

# 1. Allgemeines

#### 1.1 Vorwort

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Maschinenrichtlinie 98/37/EG (vormals 89/392/EWG).



Das Personal für Montage, Bedienung, Inspektion und Wartung muss die entsprechenden Kenntnisse der Unfallverhütungsvorschriften bzw. Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Liegen beim Personal nicht die entsprechenden Kenntnisse vor, so ist dieses zu unterweisen.

Die Betriebssicherheit der gelieferten Anlage ist nur beim bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend der Auftragsbestätigung bzw. Punkt 4 "Montage, Betrieb" gewährleistet.

Der Betreiber ist für die Einhaltung der Instruktionen und Sicherheitsvorkehrungen gemäß dieser Betriebsanleitung verantwortlich.

Ein störungsfreier Betrieb der Anlage wird nur dann erreicht, wenn die Montage und Wartung nach den im Maschinenbau und in der Elektrotechnik gültigen Regeln sorgfältig durchgeführt wird.

Sofern nicht alle Informationen in dieser Betriebsanleitung gefunden werden, ist rückzufragen.

Der Hersteller übernimmt für die Pumpe bzw. das Aggregat (= Pumpe mit Motor) keine Verantwortung, wenn diese Betriebsanleitung nicht beachtet wird.

Diese Betriebsanleitung ist für künftige Verwendung sorgfältig aufzubewahren.

Bei Weitergabe dieser Anlage an Dritte ist diese Betriebsanleitung sowie die in der Auftragsbestätigung genannten Betriebsbedingungen und Einsatzgrenzen unbedingt vollständig mitzugeben.

Diese Betriebsanleitung berücksichtigt weder alle Konstruktionseinzelheiten und Varianten noch alle möglichen Zufälligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und Wartung auftreten können.

Umbau oder Veränderung der Maschine sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile hebt die Haftung für die daraus entstehenden Folgen auf. Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt uns, sie ist nur dem Besitzer der Anlage zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Die Bedienungsanleitung enthält Vorschriften technischer Art und Zeichnungen, die weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwendet oder an andere mitgeteilt werden dürfen.

#### 1.2 Gewährleistung

Gewährleistung gemäß unseren Lieferbedingungen bzw. der Auftragsbestätigung.

Instandsetzungsarbeiten während der Garantiezeit dürfen nur durch uns durchgeführt werden, oder setzen unsere schriftliche Zustimmung voraus. Andernfalls geht der Garantieanspruch verloren.

Längerfristige Garantien beziehen sich grundsätzlich nur auf die einwandfreie Verarbeitung und Verwendung des spezifizierten Materials. Ausgenommen von der Garantie ist natürliche Abnutzung und Verschleiß, sowie sämtliche Verschleißteile wie beispielsweise Laufräder,

Gleitringdichtungen oder Packungsstopfbuchsen, Wellendichtringe, Wellen, Wellenschutzhülsen, Lager, Spalt- und Schleißringe, usw., weiters durch Transport oder unsachgemäße Lagerung verursachte Schäden. Voraussetzung für die Gewährleistung ist, dass die Pumpe bzw. das Aggregat gemäß der am Typenschild, der Auftragsbestätigung oder Datenblatt angeführten Betriebsbedingungen eingesetzt wird. Das gilt insbesondere für die Beständigkeit der Materialien sowie einwandfreie Funktion der Pumpe. Sollten die tatsächlichen Betriebsbedingungen in einem oder mehreren Punkten abweichen, so muß die Eignung durch Rückfrage bei uns schriftlich bestätigt werden.

#### 1.3 Sicherheitsvorschriften

Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, die bei der Aufstellung, Inbetriebnahme sowie während des Betriebes und bei der Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom zuständigen Fachpersonal bzw. dem Betreiber der Anlage zu lesen und muss ständig griffbereit am Einsatzort der Anlage zur Verfügung stehen. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass der Inhalt der Betriebsanleitung durch das Personal voll verstanden wird. Diese Betriebsanleitung berücksichtigt nicht die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften sowie ortsbezogene Sicherheits- und / oder Betriebsvorschriften. Für deren Einhaltung (auch durch hinzugezogenes Montagepersonal) ist der Betreiber verantwortlich. Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind mit Sicherheitszeichen nach DIN DIN 4844 besonders gekennzeichnet:



#### Sicherheitshinweis!

Bei Nichtbeachtung kann die Pumpe und deren Funktion beeinträchtigt werden.



Allgemeines Gefahrensymbol! Personen können gefährdet werden.



# Warnung vor elektrischer Spannung!

Direkt auf der Anlage angebrachte Sicherheitshinweise müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

# 1.4 Sicherheitshinweise

#### Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann folgende Gefahren nach sich ziehen, z.B.:

- Gefährdung von Personen durch elektrische, mechanische und chemische Einwirkungen.
- Versagen wichtiger Funktionen der Pumpe oder Anlage.

#### Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener

In Abhängigkeit der Betriebsbedingungen sind durch Verschleiß, Korrosion oder alterungsbedingt die Lebensdauer und damit die spezifizierten Eigenschaften begrenzt. Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass durch regelmäßige Kontrolle und Wartung alle Teile rechtzeitig ersetzt werden, die einen sicheren Betrieb nicht mehr gewährleisten. Jede Beobachtung einer abnormalen Betriebsweise oder einer wahrnehmbaren Beschädigung verbietet die weitere Benutzung.

- Anlagen, bei denen der Ausfall oder das Versagen zu Personen- oder Sachschäden führen kann, sind mit Alarmeinrichtungen und/oder Reserveaggregaten auszustatten und deren Funktionstüchtigkeit in regelmäßigen Abständen zu prüfen.
- Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen (z.B. durch Beachten der örtlich geltenden Vorschriften für elektrische Anlagen). Bei Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen vorher Netzstecker ziehen bzw. Hauptschalter ausschalten und Sicherung herausdrehen. Ein Motorschutzschalter ist vorzusehen.
- Grundsätzlich sind Arbeiten an der Pumpe oder Anlage nur im Stillstand und im drucklosen Zustand durchzuführen. Alle Teile müssen Umgebungstemperatur angenommen haben. Sicherstellen, dass während der Arbeiten der Motor von niemand in Betrieb gesetzt werden kann. Die in der Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der Anlage muss unbedingt eingehalten werden. Pumpen oder Anlagen, die gesundheitsgefährdende Medien fördern, müssen vor dem Zerlegen dekontaminiert werden. Sicherheitsdatenblätter der jeweiligen Fördermedien beachten. Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gebracht werden.
- Gemäß EG-Maschinenrichtlinie muss jede Maschine mit einer oder mehreren Notbefehlseinrichtungen ausgerüstet sein, durch die unmittelbar drohende oder eintretende gefährliche Situationen vermieden werden können.
- Wenn die Notbefehlseinrichtung nach Auslösung eines Not-Aus-Befehls nicht mehr betätigt wird, muss dieser Befehl durch die Blockierung der Notbefehlseinrichtung bis zu ihrer Freigabe aufrechterhalten bleiben. Es darf nicht möglich sein, die Einrichtung zu blockieren, ohne dass diese einen Not-Aus-Befehl auslöst. Die Einrichtung darf nur durch eine geeignete Betätigung freigegeben werden können, durch die Freigabe darf die Maschine nicht wieder in Gang gesetzt, sondern nur das Wiederingangsetzen ermöglicht werden.
- Eine Unterbrechung, eine Wiederkehr der Energieversorgung nach einer Unterbrechung oder eine sonstige Änderung der Energieversorgung der Maschine darf nicht zu gefährlichen Situationen führen (z.B. unkontrollierte bzw. unbeabsichtigte Inbetriebnahme, Druckstoß, usw).

# 2. Einsatz und Technische Beschreibung

#### 2.1. Einsatz der Anlagen

VOGEL Abwasser-Hebeanlagen der Baureihe SEKAMATIK 50 E, SEKAMATIK 50 D werden zur Entsorgung von Räumen eingesetzt, die unterhalb der Rückstauebene liegen, in denen Fäkalien und Abwasser mit Feststoffen anfallen.

Die Pumpen sind nicht geeignet zum Fördern von Medien mit stark abrasiven Anteilen (z.B. Sand, Kies, Steine). Bei chemisch aggressiven Anteilen im Fördermedium ist unbedingt die Beständigkeit der verwendeten Pumpenwerkstoffe zu beachten.

#### 2.2. Produktbeschreibung

Die Hebeanlagen bestehen aus einem unverrottbarem, wasser-, gas- und geruchsdichtem Kunststoffbehälter mit einer bzw. zwei Pumpen. Der Behälter besitzt Zulaufstutzen, Druckstutzen, Entlüftungsstutzen und einen Anschluss für eine Handmembranpumpe. Die Abwasser-Hebeanlagen SEKAMATIK 50 E und SEKAMATIK 50 D haben im Saugmund eine dem Laufrad

vorgeschaltete Schneideinrichtung. Sie besteht aus einem fest montiertem Edelstahl-Schneidring und einem rotierendem Edelstahl-Schneidkopf und zerkleinert mitgeführte Feststoffe so, dass das Fördermedium durch geringe Rohrleitungsquerschnitte (ab DN 50) gepumpt werden kann.

Die Hebeanlagen sind mit einer pneumatischen Niveausteuerung mit Staudruckschaltung ausgestattet. Das mitgelieferte Schaltgerät ist mit einer Leiterplatte und Leuchtdioden, Schütze und einem Druckschalter ausgestattet. Der Niveauschalter wird über einen Schlauch direkt vom Flüssigkeitsstand im Sammelbehälter aktiviert.

Die Dioden zeigen folgende Betriebsarten an:

- Pumpenbetrieb
- Falsche Drehrichtung (bei Drehstromausführung)
- Störung
- Alarm

Der in der Wicklung der Pumpe befindliche Thermo-Überlastschutz ist mit dem Schaltgerät verbunden und schaltet die Pumpe bei Überhitzung bzw. Überlastung des Motors automatisch ab.

Das Schaltgerät besitzt eine steckerfertige Akku-Pufferung, was ein Alarmsignal auch bei Stromausfall gewährleistet, der Akku ist als Zubehör lieferbar. Die Akku-Pufferung garantiert eine Alarmmeldung bis zu 15 Stunden nach Stromausfall.

Der Akku ist bei Lieferung aufgeladen, die Ladezeit eines Akkus beträgt ca. 100 Stunden. Das Aufladen des Akkus erfolgt automatisch, solange das Schaltgerät an der Versorgungsspannung angeschlossen ist.

**Achtung:** Die Entsorgung aufgebrauchter Akkus muss nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften erfolgen.

Drehstrom-Schaltgeräte besitzen eine eingebaute Phasenüberwachung, welche bei fehlerhafter Drehrichtung aufleuchtet, jedoch nicht ein Anlaufen des Motors verhin dert. Die Schaltgeräte besitzen alle einen Betriebsschalter mit den Funktionen "Test" (manueller Betrieb), "Aus" und "Auto" (automatischer Betrieb) sowie einen EIN/AUS-Schalter für den eingebauten, akustischen Alarm.

#### Modelle SEKAMATIK 50 E (Einzelanlagen)

Ist das Einschaltniveau im Behälter erreicht, wird die Pumpe solange in Betrieb gesetzt, bis die Flüssigkeit im Behälter auf das Ausschaltniveau abgesunken ist. Erreicht der Flüssigkeitsstand im Behälter das Alarmniveau wird eine Alarmmeldung ausgelöst, die solange aktiviert bleibt, bis die Flüssigkeit das Niveau unterschritten hat.

# Modelle SEKAMATIK 50 D (Doppelanlagen)

Das Schaltgerät verteilt die Betriebszeiten auf beide Pumpen, indem nach jedem Pumpenlauf die Einschaltfolge gewechselt wird. Ist das Einschaltniveau 1 im Behälter erreicht, wird die erste Pumpe in Betrieb gesetzt. Steigt das Flüssigkeitsniveau weiter auf das Einschaltniveau 2 an, schaltet sich die zweite Pumpe automatisch zu. Sinkt der Flüssigkeitsstand wieder auf das Einschaltniveau 1 ab, schaltet sich die erste Pumpe aus. Die noch im Betrieb befindliche Pumpe schaltet mit Erreichen des Ausschaltniveaus automatisch ab. Befinden sich beide Pumpen in Betrieb und der Flüssigkeitsstand überschreitet das Alarmniveau, wird eine Alarmmeldung ausgelöst, die solange aktiviert bleibt, bis der Flüssigkeitsstand das Niveau unterschritten hat.

#### 2.3. Technische Daten

R 2" AG
R Z AG
000 1/
230 V
400 V
2900 U/min
F
IP 68
IP 54
3,0 m
0,8 m
A05RN-F
H07RN-F
15 W
0° bis +40°C
-30° bis +50°C
≤ 70d(B)A
. ,

	SEKAMATIK 50 E SEKAMATIK 50 D	
Zulaufhöhe	180 mm	250 mm
Behältergröße	46 I	46 I
Schaltvolumen	24 I	31 l

#### 2.4. Betriebsbedingungen

Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis maximal 60°C.

Dichte des Fördermediums: max.: 1100 kg/m<sup>3</sup>

PH-Wert: 5 bis 11.

Betriebsart: Die Motoren sind für den Dauerbetrieb S1 ausgelegt, maximal 15 Schaltungen pro Stunde. Unsere Garantiebedingungen sowie Wartungsempfehlungen beziehen sich ausschließlich auf den Einsatz der Pumpen im Aussetzbetrieb. Verkürzte Garantiezeiten und Wartungsintervalle bei Dauerbetrieb erfragen Sie bitte über unseren Werkskundendienst.

# 2.5. Explosionsgefährdete Bereiche

Zum Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen dürfen ausschließlich explosionsgeschützte Ausführungen eingesetzt werden.

Die Explosionsschutzklasse der Pumpen muss in jedem Einzelfall von den Behörden für den Montageort zugelassen werden.

# 3. Garantie

Garantieleistungen auf die in dieser Anleitung beschriebenen Anlagen setzen die Beachtung und Einhaltung aller in der Anleitung enthaltenen Hinweise voraus, insbesondere bezüglich des Einsatzes, der Installation und des Betriebes.

# 4. Transport und Lagerung

Die Anlage niemals am Anschlusskabel, der Pumpe oder dem Druckausgleichsschlauch anheben oder transportieren.

Die Anlage kann in senkrechter oder waagerechter Position transportiert werden, beim Transport nicht werfen oder stürzen. Bei längerer Lagerung ist die Anlage gegen Feuchtigkeit, Wärme oder Frost zu schützen.

#### 5. Elektroanschluss

#### 5.1. Allgemeines

Eine fachmännische Prüfung vor Inbetriebnahme muss sicherstellen, dass die geforderten elektrischen Schutzmaßnahmen vorhanden sind. Erdung, Nullung, Trenntrafo, Fehlerstrom- oder Fehlerspannungsschutzschalter müssen den Vorschriften des zuständigen Elektrizitätswerkes entsprechen.

Die in den Technischen Daten angegebene Spannung muss der vorhandenen Netzspannung entsprechen.

Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Steckverbindungen im überflutungssicheren Bereich liegen bzw. vor Feuchtigkeit geschützt sind. Netzanschlusskabel und Stecker sind vor Gebrauch auf Beschädigung zu prüfen.

Das Ende des Anschlusskabel darf nicht ins Wasser eingetaucht werden, da sonst Wasser in den Motor-Anschlussraum gelangen kann.

Motorschutzschalter bzw. Schaltgeräte dürfen niemals in explosionsgefährdeten Bereichen montiert werden.

Der elektrische Anschluss muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften des EVU bzw. VDE vorgenommen werden. Die Versorgungsspannung und die Frequenz sind dem Typenschild der Pumpe und dem des Schaltgerätes zu entnehmen. Die Spannungstoleranz muss im Bereich +6% bis - 10% der Netzspannung liegen. Es ist darauf zu achten, dass die auf den Typenschildern angegebenen Daten mit der vorhandenen Stromversorgung übereinstimmen.

VOGEL Abwasser-Hebeanlagen werden serienmäßig mit einem Schaltgerät geliefert, Abwasser-Hebeanlagen mit 230 V/1Ph-Motoren mit einem Schaltgerät mit Kondensator.

Die Pumpenmotoren der Hebeanlagen besitzen einen in den Motorwicklungen eingebauten Thermoschalter, der bei Überhitzung bzw. Überlastung des Motors die Pumpe über das angeschlossene Schaltgerät abschaltet.

Die Hebeanlagen benötigen keinen weiteren Motorschutz. Der elektrische Anschluss ist in Übereinstimmung mit der auf dem Kabel zum Schaltgerät befindlichen Markierung vorzunehmen.

Mit Stecker gelieferte Anlagen sind nur an das Netz anzuschliessen.

Ein externer Störmelder kann an den Störmeldeausgang des Schaltgerätes angeschlossen werden. Max. Belastung: AC 250 V, 5 A, AC 1.

#### **Start-Art**

VOGEL Abwasser-Hebeanlagen sind für den Direkt-Start (DOL) ausgelegt.

#### 5.2. Elektronik-Steuergeräte

Das zum Lieferumfang der Anlage gehörende Schaltgerät regelt und überwacht die Betriebsfunktionen und meldet auftretende Störungen.

# 5.2.1. SEKAMATIK 50 E Einzelanlage

Die Wahlschalter haben folgende Funktionen:

#### Betriebsschalter

#### Stellung "Manu"

Die Pumpe arbeitet permanent, unabhängig vom Behälterinhalt. In dieser Stellung muss der Schalter von Hand festgehalten werden. Beim Loslassen springt er in die Stellung "Aus/Off".

# Stellung "Aus / Off"

Die Pumpe ist ausgeschaltet.

# Stellung "Auto"

Die Pumpe arbeitet automatisch gesteuert, abhängig vom Flüssigkeitsstand im Behälter.

#### Taste "Reset"

Dieser Taster dient zum Quittieren von Störungen vor dem Wiedereinschalten der Anlage.

# Alarmruf-Schalter



# Stellung "Ein"

Der akustische Alarm ertönt in Verbindung mit den LED's "Störung" und "Alarm" (s.u.).

#### Stellung "Aus"

Der akustische Alarm ist ausgeschaltet.

Die <u>farbigen Leuchtdioden (LED)</u> haben folgende Bedeutung:

# Gelbe LED "Phasenfolge" (bei Drehstrom)

Leuchtet, wenn Phasen des Netzanschlusses vertauscht wurden. Die Pumpe läuft dann mit falscher Drehrichtung, was zu verminderter Förderleistung und erhöhtem Verschleiss führt. Die Anzeige meldet <u>nicht</u>, wenn z.B. nach dem Austausch des Pumpenmotors das Anschlusskabel zwischen Motor und Steuergerät falsch angeschlossen wurde, und die Pumpe deswegen mit falscher Drehrichtung läuft. Deshalb ist in solchen Fällen immer die korrekte Drehrichtung am Motor selbst in ausgebautem Zustand zu prüfen. Das Laufrad muss von der Motoroberseite gesehen im Uhrzeigersinn drehen. Beim Motoranlauf erzeugt dies einen Ruck des Motors entgegen dem Uhrzeigersinn. Zur Vertauschung der Phasen bei falscher Phasenfolge siehe unter Punkt 6.3.

#### Grüne LED "Betrieb"

Leuchtet, wenn die Pumpe arbeitet.

#### Rote LED "Störung"

#### - Dauersignal in Verbindung mit LED "Alarm":

Leuchten Störungs- und Alarm-LED gemeinsam als Dauersignal, hat der Temperaturfühler den Pumpenmotor wegen Überhitzung abgeschaltet. Gleichzeitig ertönt der akustische Alarm, wenn eingeschaltet. Ebenso wird die ggf. angeschlossene externe Alarmmeldung aktiviert. Nachdem sich der Motor abgekühlt hat, quittieren Sie diese Störmeldung durch Drücken der Taste "Reset". Falls die Anlage danach nicht einwandfrei arbeitet, informieren Sie bitte unseren Kundendienst.

#### Rote LED "Störung"

#### - Blinksignal

Blinkt zur Information 2 Monate bevor der emfohlene jährliche Wartungstermin erreicht ist. Das Signal wird vom Kundendienst bei der Wartung quittiert.

#### "Wartungsblinken" deaktivieren:

Den Betriebsschalter in Stellung "Aus/Off" bringen und anschließend die Taste "Reset" betätigen. Nach Loslassen der Taste "Reset" leuchtet für ca. 1 Sekunde

die LED "Alarm". Innerhalb dieser Zeit den Betriebsschalter in Stellung "Auto" bringen. Das Blinken der LED "Störung" erlischt.

# "Wartungsblinken" wieder aktivieren (dies ist nur durch den Kundendienst möglich!):

Den Wartungszähler im Menü des ServCom-Diagnosegerätes zurücksetzen. Anschließend Betriebsschalter in Stellung "Aus/Off" bringen und danach die Taste "Reset" betätigen.

# Hinweis für den Kundendienst:

"Wartungsblinken" deaktivieren ist ab Version 1.0d der Steuerung (siehe Anzeige im Menü des ServCom-Diagnosegerätes) möglich.

"Wartungsblinken" ist deaktiviert, wenn im ServCom hinter der Versions-Nr. ein "!" erscheint;

"Wartungsblinken" ist aktiviert, wenn hinter der Versions-Nr. das "!" fehlt.

#### Rote LED "Alarm"

#### - Dauersignal

Leuchtet, wenn der Flüssigkeitsstand im Behälter über das Alarmniveau steigt. Gleichzeitig ertönt der akustische Alarm, wenn eingeschaltet. Ebenso wird die ggf. angeschlossene externe Alarmmeldung aktiviert. Leuchtet gleichzeitig mit der Alarm-LED die grüne LED "Betrieb", so arbeitet die Pumpe, fördert aber eine momentan besonders starke Zulaufmenge nicht schnell genug weg. In diesem Fall warten Sie, bis die Zulaufmenge geringer wird. Die Alarmmeldungen schalten dann selbständig aus. Geschieht dies nicht, liegt ein Fehlbetrieb der Anlage vor. Rufen Sie in diesem Fall bitte Ihren Kundendienst.

#### Rote LED "Alarm"

#### - Blinksignal

Blinkt die Alarm-LED, hat die Steuerung einen mehrmaligen unnormal langen Pumpenlauf festgestellt. Bitte informieren Sie Ihren Kundendienst!

#### 5.2.2. SEKAMATIK 50 D - Doppelanlage

Die Wahlschalter haben folgende Funktionen:

#### Betriebsschalter (einer je Pumpe)

# Stellung "Manu"

Die jeweilige Pumpe arbeitet permanent, unabhängig vom Behälterinhalt. In dieser Stellung muss der Schalter von Hand festgehalten werden. Beim Loslassen springt er in die Stellung "Aus/Off".

# Stellung "Aus/Off"

Die jeweilige Pumpe ist ausgeschaltet.

#### Stellung "Auto"

Die jeweilige Pumpe arbeitet automatisch gesteuert, abhängig vom Flüssigkeitsstand im Behälter.

# Alarmruf-Schalter

# Stellung "Ein"

Der akustische Alarm ertönt in Verbindung mit den LED's "Störung" und "Alarm" (s.u.).

#### Stellung "Aus"

Der akustische Alarm ist ausgeschaltet. Die <u>farbigen Leuchtdioden (LED)</u> haben folgende Bedeutung:

# Gelbe LED "Phasenfolge" (bei Drehstrom)

Leuchtet, wenn Phasen des Netzanschlusses vertauscht wurden. Die Pumpe läuft dann mit falscher Drehrichtung, was zu verminderter Förderleistung und erhöhtem Verschleiss führt. Die Anzeige meldet nicht, wenn z.B.

nach dem Austausch des Pumpenmotors das Anschlusskabel zwischen Motor und Steuergerät falsch angeschlossen wurde, und die Pumpe deswegen mit falscher Drehrichtung läuft. Deshalb ist in solchen Fällen immer die korrekte Drehrichtung am Motor selbst in ausgebautem Zustand zu prüfen. Das Laufrad muss von der Motoroberseite gesehen im Uhrzeigersinn drehen. Beim Motoranlauf erzeugt dies einen Ruck des Motors entgegen dem Uhrzeigersinn. Zur Vertauschung der Phasen bei falscher Phasenfolge siehe unter Punkt 6.3.

#### Grüne LED "Betrieb" (eine je Pumpe)

Leuchtet, wenn die jeweilige Pumpe arbeitet.

# Rote LED "Störung" (eine je Pumpe)

# - Dauersignal in Verbindung mit LED "Alarm":

Leuchten Störungs- und Alarm-LED gemeinsam als Dauersignal, hat der Temperaturfühler den Pumpenmotor wegen Überhitzung abgeschaltet. Gleichzeitig ertönt der akustische Alarm, wenn eingeschaltet. Ebenso wird die ggf. angeschlossene externe Alarmmeldung aktiviert. Die Anlage schaltet dann automatisch auf Betrieb der zweiten Pumpe um.

automatisch auf Betrieb der zweiten Pumpe um. Nachdem sich der Motor abgekühlt hat, quittieren Sie diese Störmeldung durch Drücken der Taste "Reset". Falls die Anlage danach nicht einwandfrei arbeitet, informieren Sie bitte unseren Kundendienst.

#### Rote LED "Störung Pumpe 1"

#### - Blinksignal

Blinkt zur Information 2 Monate bevor der emfohlene jährliche Wartungstermin erreicht ist. Das Signal wird vom Kundendienst bei der Wartung quittiert.

# "Wartungsblinken" deaktivieren:

Den Betriebsschalter Pumpe 1 in Stellung "Aus/Off" bringen und anschließend die Taste "Reset" betätigen. Nach Loslassen der Taste "Reset" leuchtet für ca. 1 Sekunde die LED "Alarm". Innerhalb dieser Zeit den Betriebsschalter Pumpe 1 in Stellung "Auto" bringen. Das Blinken der LED "Störung Pumpe 1" erlischt.

# "Wartungsblinken" wieder aktivieren (dies ist <u>nur</u> durch den Kundendienst möglich!):

Den Wartungszähler im Menü des ServCom-Diagnosegerätes zurücksetzen. Anschließend Betriebsschalter in Stellung "Aus/Off" bringen und danach die Taste "Reset" betätigen.

# Hinweis für den Kundendienst:

"Wartungsblinken" deaktivieren ist ab Version 1.0d der Steuerung (siehe Anzeige im Menü des ServCom-Diagnosegerätes) möglich.

"Wartungsblinken" ist deaktiviert, wenn im ServCom hinter der Versions-Nr. ein "!" erscheint; "Wartungsblinken" ist aktiviert, wenn hinter der Versions-Nr. das "!" fehlt.

# Rote LED "Störung Pumpe 2"

# - Blinksignal

Blinkt die Alarm-LED, hat die Steuerung einen mehrmaligen unnormal langen Pumpenlauf festgestellt. Bitte informieren Sie Ihren Kundendienst!

# Rote Anzeige "Alarm"

# - Dauersignal

Leuchtet, wenn der Flüssigkeitsstand im Behälter über das Alarmniveau steigt. Gleichzeitig ertönt der akustische Alarm, wenn eingeschaltet. Ebenso wird die ggf. angeschlossene externe Alarmmeldung aktiviert. Die Alarmmeldung wird automatisch abgeschaltet, wenn die Pumpen das Flüssigkeitsniveau im Behälter wieder unter das Alarmniveau abgepumpt haben.


Leuchten gleichzeitig mit der roten Alarmanzeige beide grünen Betriebs-LED ohne dass eine Störungsmeldung vorliegt , fördern die Pumpen eine momentan besonders starke Zulaufmenge nicht schnell genug weg. In diesem Fall warten Sie, bis die Zulaufmenge geringer wird. Die Alarmmeldungen schalten dann selbständig aus. Geschieht dies nicht, liegt ein Fehlbetrieb der Anlage vor. Rufen Sie in diesem Fall bitte unseren Kundendienst. Leuchtet die rote Alarmanzeige, ohne dass eine Störungsmeldung vorliegt , und leuchtet keine oder nur eine der grünen Betriebs LED, rufen Sie bitte unseren Kundendienst.

VOGEL ServCom-Contoller zum Programmieren und Abrufen von Betriebsdaten als Zubehör erhältlich.

#### 5.3. Phasenvertauschung

Bei 1Ph-Motoren ist eine Kontrolle der Phasenfolge nicht notwendig, da diese immer mit der korrekten Drehrichtung laufen.

Falls die Anzeige für falsche Phasenfolge am Steuergerät aufleuchtet, sind 2 Phasen des Netzanschlusses zu vertauschen. Die Anlagen werden serienmäßig mit CEE Netzstecker geliefert. Die Phasenvertauschung erfolgt durch 180°-Drehung der runden Halterplatte an den Steckerpolen mit einem Schraubenzieher.



# 6. Montage und Installation

Bei Einbau der Anlage im Schacht ist die Schachtöffnung nach Montage der Anlage mit einer trittsicheren

Abdeckung zu versehen.

Folgeschäden z.B. durch eine Überflutung von Räumen bei Störungen an der Pumpe hat der Betreiber durch geeignete Massnahmen (z.B. Installation von Alarmanlage, Reservepumpe o.ä.) auszuschliessen.

Die Hebeanlagen sind auf ebenem Boden waagerecht aufzustellen und mit Spreizdübeln auftriebssicher zu befestigen.

Neben den nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie den allgemeinen Massnahmen im Bereich Gesundheits- und Arbeitsschutz und der DIN 1986 für die Installation von Hebeanlagen, beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise:

- Die Anlage muss so installiert werden, dass die Bedienungs- und zu wartenden Elemente leicht zugänglich sind. Achten Sie darauf, dass genügend Freiraum (ca. 50 cm) zwischen dem seitlichen Zulauf und vorhandenen Wänden besteht.
- Montieren Sie in die Zulauf- und Druckleitung einen Absperrschieber, um bei einer Wartung oder eventuellen Demontage der Anlage die Arbeitsschritte zu erleichtern.
- Zur Vermeidung von Ablagerungen in der horizontalen Druckleitung muss die Leitung und die Anlage für eine minimale Strömungsgeschwindigkeit von 0,7 m/s ausgelegt sein, bei vertikalen Leitungen mindestens 1,0 m/s.
- Der Zulauf kann am horizontalem Stutzen alternativ über einen WC-Direktanschluss mit 180 bzw. 250

mm, oder ein DN 100 bzw. DN 50 Abflussrohr erfolgen. Zusätzlich sind vertikale Anschlussmöglichkeiten über Zulaufstutzen DN 50 und DN 100 vorhanden. Für den gewünschten Anschluss ist jeweils die entsprechende Öffnung am jeweiligen Zulaufstutzen des Behälters abzuschneiden. Der Innendurchmesser der Zulaufleitung und der des Zulaufstutzens müssen aufeinander abgestimmt sein.

 Die Druckleitung muss mindestens einen Durchmesser von DN 50 (SEKAMATIK 50 E, SEKAMATIK 50 D) besitzen und sollte nicht in engen Bögen verlegt werden. Die Leitung muss über die Rückstauebene geführt werden, d.h. sie muss stetig steigend über dieses Niveau und anschliessend in einer Schleife direkt zur Sammelleitung geführt werden

Bei der Hebeanlage SEKAMATIK 50 D müssen die Druckleitungen der einzelnen Pumpen nach den Absperrschiebern mit einem Vereinigungsstück zusammengeführt werden.

- Ein Einfrieren der Druckleitung ist auszuschliessen.
   Es empfiehlt sich, die komplette Druckleitung bis zur Rückstauebene ausreichend zu isolieren.
- Die Modelle SEKAMATIK 50 E und SEKAMATIK 50 D verfügen nicht über eine integrierte Rückschlagklappe. Anstatt des mitgelieferten DN 80 / DN 100 elastischen Übergangstücks kann bei Verwendung einer DN 80 Druckleitung auch ein DN 80 / DN 80 Übergangsstück verwendet werden (als Zubehör lieferbar).
   Bei den Anlagen SEKAMATIK 50 E und SEKAMATIK 50 D werden die Rückschlagklappe und Absperrschieber in die Druckleitung unmittelbar nach dem 90° Anschlusswinkel montiert (als Zubehör lieferbar).
- Für die einwandfreie Funktionsfähigkeit der Niveausteuerung zur Entleerung des Sammelbehälters ist es unbedingt erforderlich, den Druckschlauch zwischen Sammelbehälter und Steuergerät knickfrei und stetig steigend ohne Schleife zu verlegen.
- Den Entlüftungsstutzen aufschneiden und eine DN 70 Entlüftungsleitung mit Hilfe des mitgelieferten elastischem Übergangsstücks auf den Sammelbehälter montieren. Die Entlüftungsleitung ist verstopfungsfrei, gegen Abknicken gesichert zu installieren. Die Leitung muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften ins Freie geführt werden.
- Das mitgelieferte/angeschlossene Schaltgerät ist in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften an der Wand überflutungssicher zu befestigen.
- Wir empfehlen den Einbau einer Handmembranpumpe, um bei eventuellem Strom- oder Pumpenausfall den Sammelbehälter entleeren zu können. Hierfür den am Behälter befindlichen 1"-Anschluss aufbohren. Die Handmembranpumpe in eine 1" Steigleitung (Rohr oder Schlauch verwenden) einbauen. Oberhalb der Handmembranpumpe sollte eine Rückschlagklappe in die Leitung eingebaut werden, um einen Rückfluss des Fördermediums zu verhindern. Die Steigleitung über die Rückstauebene zur Sammelleitung führen.

#### 7. Inbetriebnahme

Die Pumpe niemals längere Zeit trocken laufen lassen (Überhitzungsgefahr).

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind vorhandene Rohrschieber oder Absperrschieber zu öffnen. Das Öffnen erfolgt durch Hineindrehen des Rades nach rechts. Zum Betrieb der Anlage muss das Rad ganz (nach links) herausgedreht sein. In diesem Zustand wird die Anlage werkseitig ausgeliefert.

Bei Drehstromausführungen ist sicherzustellen, dass eine Überprüfung der korrekten Drehrichtung (siehe Punkt 6.3.) erfolgt ist. Die Betriebsschalter der Steuerung auf "Auto" stellen. Die Pumpe beginnt zu arbeiten, sobald der Wasserstand im Sammelbehälter das für das Einschalten des Membrandruckschalters der Steuerautomatik erforderliche Niveau erreicht hat. Erreicht der Pegel das Ausschaltniveau, schaltet die Pumpe ab.

# 8. Wartung und Reparatur

Bei einem eventuellen Defekt der Pumpe dürfen Reparaturarbeiten nur durch das Herstellerwerk oder einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Umbau oder Veränderungen an der Pumpe sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Es dürfen nur Original VOGEL-Ersatzteile verwendet werden.

Wir weisen darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz für Schäden, die durch unser Gerät verursacht werden und auf unsachgemäßen Reparaturversuchen beruhen, welche nicht vom Herstellerwerk oder einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt wurden, oder wenn bei einem Teileaustausch keine ORIGINALERSATZTEILE verwendet wurden, nicht haften. Für Zubehörteile gelten die gleichen Bestimmungen.

Vor jeder Arbeit die Pumpe vom Elektroanschluss trennen, um ein versehentliches Einschalten der Pumpe während der Arbeit zu vermeiden!

⚠Vor Beginn der Arbeit den Stillstand aller rotierenden Teile abwarten!

Vor Beginn der Arbeiten die Pumpe gründlich mit sauberem Wasser reinigen, Pumpengehäuse auch innen durchspülen. Bei der Zerlegung Pumpenteile jeweils mit Wasser reinigen.

Bei Pumpentypen mit Ölsperrkammer kann beim Lösen der Öl-Kontrollschraube Überdruck aus der Ölsperrkammer entweichen. Schraube erst dann völlig herausschrauben, wenn Druckausgleich erfolgt ist. Die Pumpe sollte bei normalem Betrieb mindestens einmal jährlich überprüft werden. Bei Dauerbetrieb oder besonderen Bedingungen (z.B. stark abrasives Fördermedium) sind die Wartungen nach jeweils 1.000 Betriebsstunden durchzuführen.

Um einen problemlosen Betrieb der Pumpe langfristig zu erreichen, sollten bei Wartungen stets zumindest die nachfolgenden Überprüfungen vorgenommen werden:

- <u>Stromaufnahme (A)</u> mit Messgerät kontrollieren und mit dem Sollwert (Betriebspunkt oder Nennstromangabe auf dem Typenschild) vergleichen.
- <u>Pumpengehäuse und Laufrad</u> auf sichtbaren Verschleiß prüfen, ggf. austauschen.

- Wellenlager durch Drehen der Welle auf freien und geräuschlosen Lauf prüfen. Bei Schäden ist eine Generalüberholung durch eine VOGEL-Fachwerkstatt bzw. den Werkskundendienst notwendig.
- <u>Kabel und Kabeleinführung</u> auf Wasserdichtheit oder Beschädigungen prüfen (Sichtprüfung).

#### Zusätzlich bei Pumpentypen mit Ölsperrkammer:

# - Ölstand und Ölzustand

Pumpe horizontal legen, so dass sich die Ölkammerschraube (bei größeren Pumpen: eine der beiden Ölkammerschrauben) oben befindet. Die Schraube entfernen und eine geringe Menge Öl entnehmen. Wenn das Öl trübe oder milchig ist, deutet dies auf eine schadhafte Wellenabdichtung hin.

In diesem Fall den Zustand der Wellendichtungen durch eine VOGEL-Fachwerkstatt oder den Werkskundendienst überprüfen lassen.

Das Öl sollte nach jeweils 3000 Betriebsstunden gewechselt werden. Ölsorte: Shell Tellus C22.

# Wartungsvertrag:

Zur regelmäßigen fachmännischen Durchführung aller notwendigen Wartungs- und Kontrollarbeiten empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrages durch unseren VOGEL-Wartungsservice. Bitte wenden Sie sich an unseren Werkskundendienst!

# 9. Störungen-Ursache-Abhilfe

⚠Vor jeder Wartung Pumpe vom Stromnetz trennen (Netzstecker ziehen)!

Störungen	Ursache	Abhilfe
Pumpe läuft nicht an	Netzspannung fehlt Laufrad blockiert	Spannung überprüfen Zuläufe absperren. Behälter mit Handmembranpumpe auspumpen, Reinigungsöffnung aufschrauben und Behälter von Hand entleeren und evtl. vorhandene Verunreinigungen, die die Pumpe blockieren entfernen.
	Druckausgleichsschlauch undicht oder verstopft	Schlauch überprüfen und ggf. erneuern oder reinigen
	Sicherung im Schaltgerät defekt	Sicherungen überprüfen
Pumpe schaltet nicht ab	Druckausgleichsschlauch undicht oder verstopft	Schlauch überprüfen und ggf. erneuern oder reinigen
	Schaltgerät defekt	Schaltgerät überprüfen und ggf. austauschen
	Rückschlagklappe blockiert oder undicht	Zur Entleerung der Druckleitung die an der Rückschlagklappe seitlich angebrachte Schraube nach rechts drehen. Elastisches Übergangsstück lösen und Absperrschieber abschrauben. Rückschlagklappe überprüfen und reinigen. Das Gehäuse nicht vom Behälter abnehmen.
Störungs- bzw. Alarmmeldung am Steuergerät	siehe Abschnitt 6.2. der Bedienungsanleitung.	

1	0.	Ga	rai	nti	е

Garantieschein	
Für die Hebeanlage	
Nr.	
leisten wir, entsprechend unsere	en Garantiebedingungen

12 Monate Garantie.

# Contents

Cont	ents	Page
	EC Declaration of Conformity	2
1.2. 1.3. 1.4 <b>2.</b> 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.	General Foreword Guarantee Safety regulations Safety instructions Applications and Technical Description Applications Product Description Technical Data Operation Conditions	13 13 13 13 13 14 14 14 15
	Explosive Environments	15 45
	Warranty	15
4.	Transport and Storage	15
5.2.	Electrical Connection General instructions Electronic control box Check of Direction of Rotation	15 15 15 17
6.	Installation	17
7.	Start-Up	18
8.	Maintenance and Repair	18
9.	Fault Finding Chart	19
10.	Warranty Receipt	19
11.	Installations	20
12.	Dimensions	21
13.1. 13.2. 13.3.	Spare Part List and Drawings Spare Part List Collecting Tank Spare Part Drawings Collecting Tank Spare Part List Pump Spare Part Drawings Pump	22 22 23 24 25
14.	Order Sheet for Spare Parts	26

# 1. General

#### 1.1 Foreword

This product corresponds with the requirements of the Machine directive 98/37/EG (former 89/392/EWG).



The staff employed on installation, operation, inspection and maintenance must be able to prove that they know about the relevant accident prevention regulations and that they are suitably qualified for this work. If the staff does not have the relevant knowledge, they should be provided with suitable instruction.

The operating safety of the pumps or units (i.e. pump plus motor) supplied is only guaranteed if these are used in accordance with the provisions given in the Confirmation of Order and/or Point 4 in "Installation and Operation". The operator is responsible for following the instructions and complying with the safety requirements given in these Operating Instructions.

Smooth operation of the pump or pump unit can only be achieved if installation and maintenance are carried out carefully in accordance with the rules generally applied in the field of mechanical and electrical engineering. If not all the information can be found in these Operating Instructions, please contact us.

The manufacturer takes no responsibility for the pump or pump unit if the Operating Instructions are not followed. These Operating Instructions should be kept in a safe place for future use.

If this pump or pump unit is handed on to any third party, it is essential that these Operating Instructions and the operating conditions and working limits given in the Confirmation of Order are also passed on in full.

These Operating Instructions do not take into account all design details and variants nor all the possible chance occurrences and events which might happen during installation, operation and maintenance.

Alterations or changes to the machine are only permitted by agreement with the manufacturer. Original spare parts and accessories authorised by the manufacturer should be used for greater safety. We bear no responsibility for the consequences of using other parts.

We retain all copyright in these Operating Instructions; they are intended only for personal use by the owner of the pump or the pump unit. The Operating Instructions contain technical instructions and drawings which may not, as a whole or in part, be reproduced, distributed or used in any unauthorised way for competitive purposes or passed on to others.

# 1.2 Guarantee

The guarantee is given in accordance with our Conditions of Delivery and/or the confirmation of order. Repair work during the guarantee period may only be carried out by us, or subject to our written approval. Otherwise the guarantee ceases to apply. Longer-term guarantees basically only cover correct handling and use of the specified material. Wear and tear, parts that are subject to wear such as impellers, mechanical seals or packing, shaft seals, shafts, shaft sleeves, bearings, split rings and wear rings etc., as well as damage caused during transport or as a result of improper storage are not covered by the guarantee. In order for the guarantee to apply, it is essential that the pump or pump unit is used in accordance with the operating conditions given on the type plate, confirmation of order or in the Data Sheet. This applies particularly for the endurance of the materials as well as the smooth running

of the pump. If one or more aspects of the actual operating conditions are different, we should be asked to confirm in writing that the pump is suitable.

#### 1.3 Safety regulations

These Operating Instructions contain important instructions which must be followed when the pump is assembled and commissioned and during operating and maintenance. For this reason, these Operating Instructions must be read by the skilled staff responsible and/or by the operator of the plant before it is installed and commissioned, and they must be left permanently ready at hand at the place where the plant is in use. The operator must ensure that the contents of the Operating Instructions are fully understood by the staff. These Operating Instructions do not refer to the General Regulations on Accident Prevention or local safety and/or operating regulations. The operator is responsible for complying with these (if necessary by calling in additional installation staff).

The safety instructions contained in these Operating Instructions have the following special safety markings as specified in DIN 4844:



#### Safety reference!

Non-observance can impair the pump and its function



**General Symbol for Danger!** Persons can be endangered.



#### Warning of electric voltage!

It is absolutely essential that safety information affixed directly to the pump or pump unit is followed and maintained so that it is always easily legible.

#### 1.4 Safety instructions

#### Dangers of not following safety instructions

Failure to follow the safety instructions can result in the following, for example:

- People being at risk because of electrical, mechanical and chemical factors.
- Important functions of the pump or pump unit failing.

#### Safety instructions for the operator

- Depending on the operating conditions, wear and tear, corrosion or age will limit the working life of the pump/pump unit, and its specified characteristics. The operator must ensure that regular inspection and maintenance are carried out so that all parts are replaced in good time which would otherwise endanger the safe operation of the system. If abnormal operation or any damage are observed, the pump must cease operation immediately.
  - If the breakdown or failure of any system or unit could lead to people being hurt or property being damaged, such system or unit must be provided with alarm devices and/or spare modules, and they should be tested regularly to ensure that they function properly.
- If dangerous media (e.g. explosive, toxic, hot) leak out (e.g. from shaft seals), these must be directed away so that there is no danger to people or the environment. The provisions of the law must be observed.
- Measures should be taken to exclude any danger from electricity (e.g. by complying with the local

regulations on electrical equipment). If work is carried out on live electrical components, they should be unplugged from the mains or the main switch turned off and fuse unscrewed. A motor protection switch is to be provided.

- Basically, all work on the pump or pump unit should only be carried out when the pump is stationary and not under pressure. All parts must be allowed to return to ambient temperature. Make sure that no-one can start the motor during such work. It is essential that the procedure for stopping the system described in the Operating Instructions is observed. Pumps or pump systems that carry media that are dangerous to health must be decontaminated before being taken apart. Safety Data Sheets for the various liquids handled. Immediately the work has been completed, all safety and protective devices must be replaced or restarted.
- Under EC Machinery Directives, every machine must be fitted with one or more emergency command devices by which situations which represent an immediate danger or which could later be dangerous can be avoided.
- If the emergency command device is no longer operated after an emergency "off" switch has been triggered, this must be maintained by blocking the emergency command device until it is released again. It should not be possible to block the device without this triggering an emergency "off" switch. It should only be possible to release the device through an appropriate action; this release should not start the machine up again it should only make it possible to start it up again.
- If the power supply is interrupted or restored after being interrupted or if it is changed in any other way, this should not cause any danger (e.g. start up without control or unexpected, pressure hammer).

# 2. Applications and Technical Description

# 2.1. Applications

VOGEL disposal units SEKAMATIK 50 E and SEKAMATIK 50 D are used for pumping waste water, effluent or groundwater, containing sludge or soft solids from rooms which are below the sewer level.

The pumps must not be used for pumping of liquids containing great quantities of abrasive solids, like sand or stones. Before the pumping of chemically aggressive liquids, the resistance of the pump materials must be checked.

#### 2.2. Product description

Smell-tight and watertight complete lifting station with one or two pumps. The lifting station consists of a collecting tank with all necessary ports for the connection of inlet pipe, discharge pipe, air vent and manual diaphragm pump.

The disposal units SEKAMATIK 50 E and SEKAMATIK 50 D are equipped with a cutter system at the pump inlet which cuts all soft solids to small particles, so that the liquid may be pumped through small diameter discharge pipes of 50 mm Ø.

The controllers incorporate contactors, a pc-board with light-emitting diodes ( LEDs ) for indication of operating condition and a level switch which, via a hose, is operated by the liquid level in the collecting tank.

The LEDs indicate:

- Pump operation
- Phase sequence fault (three-phase only)
- Fault
- Alarm

A thermal switch incorporated in the motor windings will protect the motor from overheating by cutting off the supply to the pump via the controller.

A back-up accumulator maintaining the alarm signal in case of supply failure is available as an accessory. The accumulator is fitted inside the controller via a plug and ensures that an alarm can be given within 15 hours after the electricity supply has been switched off.

The accumulator is fully charged on delivery. The charging time is approx. 100 hours. The accumulator is automatically charged when the electricity supply is switched on.

**Note**: Used up accumulators must be disposes of in accordance with local regulations.

Three-phase controllers incorporate a phase monitoring function which does not, however, prevent the motor from starting in the event of wrong phase sequence of the mains connection.

In addition to the LEDs, the controller front cover features:

- Function selector with the positions: 'Test' (manuell operation), 'Aus' (turn off)and 'Auto' (automatic operation).
- On/off switch for built-in acoustic alarm.

#### **SEKAMATIK 50 E (single station)**

When the liquid level in the tank reaches the start level, the pump will start and run until the stop level is reached. If the liquid level rises to the alarm level, an alarm is given until the liquid level is lowered below the alarm level.

#### **SEKAMATIK 50 D (twin station)**

The controller of Sanimaster automatically ensures an even distribution of operating hours on both pumps by changing the starting sequence after each pump stop. When the liquid level in the tank reaches the start level, one pumps is started. If the liquid level rises further, the other pump is started as well. This pump will run until its stop level is reached. The operating pump will stop, when the lowest stop level is reached.

If the liquid level continues to rise when both pumps are operating, an alarm is given until the liquid level is lowered below the alarm level.

#### 3.3. Technical Data

Oldi Todiiiilodi Bata	
Discharge	
SEKAMATIK 50 E	BSP 2" M
and	
SEKAMATIK 50 D	
Voltage	
1Ph-motor (Model M)	230 V
3Ph-motor (Model T)	400 V
Speed	
SEKAMATIK 50 E	
and	2900 rpm
SEKAMATIK 50 D	
Insulation class	F
Enclosure class	
Pump motor	IP 68
Control box	IP 54
Cable	
Unit – control box	3,0 m
Control box - plug	0,8 m
Cable type	
Unit – control box	A05RN-F
Control box - plug	H07RN-F
Control power consumption	15 W
Ambient temperature	0° up to 40°C
Storage temperature	-30° up to
-	+50°C
Noise level during operation, 1,60 m from the	≤ 70d(B)A
ground	. ,

	SEKAMATIK 50 E	
	SEKAM	ATIK 50 D
Inlet height	180 mm	250 mm
Tank volume	46 I	46 l
Operating	24 I	31 l
volume		

#### 2.4. Operating Conditions

<u>Maximum liquid temperature</u>: 35°C, short term up to 60°C.

<u>Density of pumped liquid:</u> max. 1100 kg/m<sup>3</sup> <u>Ph-value of pumped liquid:</u> 5 up to 11.

<u>Operation:</u> The motors are designed for continuous operation (S1) with fully submerged motor, maximum 15 starts per hour. Our standard warranty and maintenance regulations refer to intermittent operation. For reduced warranty periods and service intervals due to continuous operating conditions please contact our service department.

#### 2.5. Explosive Environments

For operation of the pumps in explosive environments only models with explosion-proof motors (Ex model) must be used.

For each individual installation the explosion classification (Ex-class) of the pump must be approved by the localauthorities.

# 3. Warranty

Our warranty only covers pumps which are installed and operated in accordance with these installation and operation instructions and accepted codes of good practice and being used for the applications mentioned in these instructions.

# 4. Transport and Storage

Never use the cable, the pump or the pressure compensation hose to lift, lower or transport the unit.

The unit may be transported and stored in vertical or horizontal position. Make sure that it cannot roll or fall over. For longer periods of storage, the unit should be protected against moisture, frost or heat.

#### 5. Electrical Connection

#### 5.1. General instructions

Before operation, an expert check must secure that the required electrical protection measures exist. The connection to ground, earthing, isolating transformer, fault current breaker or fault voltags circuit must correspond to the guidelines set forth by the responsible power plant.

The voltage required in the technical data sheet must correspond to the existing line voltage.

Make sure that the electrical pin-and-socket connections are installed flood- and moisture-safe. Before starting operation check the cable and the plug against damages.

The end of the pump power supply cable must not be submerged in order to prevent water from penetrating through the cable into the motor.

The normal separate motor starter/control box of standard as well as of explosion proof pumps must not be installed in explosive environments.

The electrical connection of the pump should be carried out in accordance with local requirements.

The operating voltage and frequency are marked on the pump and controller nameplates. Voltage tolerance: +6% up to -10% of the voltage stated on the nameplates. Make sure that the lifting station is suitable for the electricity supply available at the installation site.

VOGEL disposal units are supplied with a control box. Controller for single-phase pumps also incorporate the operating capacitors required.

The pump motors have a thermal switch incorporated in the motor windings. The thermal switch protects the motor from overheating by cutting off the supply to the pump via the controller.

The electrical connection must be carried out in accordance with the marking on the cable to the controller. The lifting stations require no additional motor protection. Connect the units to the mains supply.

An external fault signal device can be connected to the controller via the potential-free fault signal output. Maximum load: AC 250 V, 5 A, AC 1.

#### **Motor-Start**

The motor of units are designed for direct-on-line (DOL) start.

# 5.2. Electronic control box

The equipped electronic control box controls the operation functions and announce failures which may be occure.

# 5.2.1. SEKAMATIK 50 E - Single station

The function selector offers the following functions:

#### **Operation switch**

#### Position "Manu"

The pump operates, irrespective of the liquid level in the tank. To stop the pump release the switch. The switch turns into the position "Aus/Off".

#### Position "Off/Reset"

The pump is stopped.

Position "Auto"

Pump operation according to the liquid level in the tank.

#### Switch "Reset"

This switch is used to quit a failure before re-starting the unit.

# Acoustic alarm switch



#### Position ..On"

The built-in acoustic alarm is activated. Together with the red LEDs "Alarm"and "Failure" the built-in acoustic alarm will start if the level of the medium is above the alarm level. The alarm is automatically reset when the liquid level has been lowered below the alarm level.

# Position "Off"

The built-in acoustic alarm is not activated.

The controller front cover features <u>Light-Emitting Diodes</u> (<u>LEDs</u>) for indication of operating conditions:

# Yellow LED "Incorrect phase sequence" (only 3-ph models)

The yellow LED in the front cover of three-phase controllers indicates wether the phase sequence of the mains connection is correct. If the LED is illuminated, the phase sequence is wrong.

**Note:** This function does not prevent the motor from starting and rotating in the wrong direction because it does not measure the phase sequence to the motor.

Therefore, the direction of rotation of three-phase pumps must always be checked if the cable between pump and controller has been removed.

# Green LED "Operation"

The green LED illuminates when the pump is operating.

# Red LED "Alarm" and "Failure"

#### - Permanent Signal

The red Alarm-LED illuminates in case of to high liquid level in tank. Together with the red LED, the built-in acoustic alarm is activated if the switch in the front cover is in position "On". Furthermore, the external fault signal device, if fitted, is activated.

If the red Alarm-LED illuminates together with the green LED, the pump operates, but the liquid level in the tank is above the alarm level. The alarm is automatically reset when the liquid level has been lowered below the alarm level.

If the red LED illuminates together with the LED "Failure", the pump was stopped by thermal cutout. In this case, push the "Reset" switch. If the pump still does not work, please contact your VOGELservice.

#### Red LED "Failure"

#### - Flash Signal

The Failure-LED flashes when the annual maintenance is recommended after 2 months.

#### Deactivating of "Maintenance flash":

Set the operation switch in position "Aus/Off", then press the "Reset"-button. After releasing "Reset" the LED "Alarm" lights up for approx. 1 second. Within this time set the operation switch in position "Auto". The flash light extinguish.

# Reactivating of "Maintenance flash" (only possible by using ServCom Service-Controller):

Reset the maintenance counter in the ServCom menu. Subsequently set the operation switch in position "Aus/Off", then press the "Reset"-button.

#### Note:

Deactivating "Maintenance flash" is possible starting from version 1.0d of the pump control (see menu in ServCom). "Maintenance flash" is deactivated, if "!" appears behind in ServCom the version No;

"Maintenance flash" is activated, if "!" behind the version No. is missing.

# Red LED "Alarm"

#### - Flash Signal

The Alarm-LED flashes when the control unit has monitored several pump operation circuits longer than 2 minutes each. Please contact your VOGEL service.

#### 5.2.2. SEKAMATIK 50 D - Twin station

The function selector offers the following functions:

#### Operation switch (one per pump)

#### Position .. Manu"

The pump operates, irrespective of the liquid in the tank.

#### Position "Off"

The pump is stopped.

#### Position "Auto"

Automatic pump operation according to the liquid level in the tank.

#### Acoustic alarm switch



#### Position "On"

The built-in acoustic alarm is activated. Together with the LEDs "Alarm" and "Failure", the built-in acoustic alarm will start if the liquid level is above the alarm level. The alarm is automatically reset when the liquid level has been lowered below the alarm level.

#### Position "Off"

The built-in acoustic alarm is not activated.

The controller front cover features <u>Light-Emitting Diodes</u> (LEDs) for indication of operating conditions:

# **Green LED "Operation" (one per pump)**

The green LED illuminates when the according pump is operating.

#### Red LED "Failure"

#### - Permanent Signal

The Failure-LED illuminates in case of a thermal cutout of a pump. Together with the Failure-LED, the Alarm LED illuminates and the built-in acoustic alarm is activated if the switch in the front cover is in position "On". Furthermore, the external fault signal device, if fitted, is activated. Automatically the unit turns over to operation of the second pump.

In this case push the "reset" switch. If the Failure-LED still does not extinguish please contact your VOGEL service.

#### Red LED "Failure Pump 1"

#### - Flash Signal

The Failure-LED flashes when the annual maintenance is recommended after 2 months.

#### Deactivating of "Maintenance flash":

Set the operation switch pump 1 in position "Aus/Off", then press the "Reset"-button. After releasing "Reset" the LED "Alarm" lights up for approx. 1 second. Within this time set

the operation switch pump 1 in position "Auto". The flash light of "Failure Pump 2" extinguish.

# Reactivating of "Maintenance flash" (only possible by using ServCom Service-Controller):

Reset the maintenance counter in the ServCom menu. Subsequently set the operation switch in position "Aus/Off", then press the "Reset"-button.

#### Note:

Deactivating "Maintenance flash" is possible starting from version 1.0d of the pump control (see menu in ServCom). "Maintenance flash" is deactivated, if "!" appears behind in ServCom the version No;

"Maintenance flash" is activated, if "!" behind the version No. is missing.

# Red LED "Failure Pump 2"

#### - Flash Signal

The Failure-LED flashes when the control unit has monitored several pump operation circuits longer than 2 minutes each. Please contact your VOGEL service.

#### Red LED "Alarm"

#### - Permanent Signal

The red LED illuminates in case of to high liquid level in tank. Together with the red LED, the built-in acoustic alarm is activated if the switch in the front cover is in position "On". Furthermore, the external fault signal device, if fitted, is activated.

If the red LED illuminates together with the two green LEDs the pumps are operating, but the liquid level in the tank is above the alarm level. The alarm is automatically reset when the liquid level has been lowered below the alarm level.

If the red LED illuminates without an illumination of the yellow LED "Failure" and none or only one green LED illuminates, please contact your VOGEL service.

# Yellow LED "Direction of rotation" (only 3-ph models)

The white LED in the front cover of three-phase controllers indicates wether the phase sequence of the mains connection is correct. If the LED is illuminated, the phase sequence is wrong.

**Note:** This function does not prevent the motor from starting and rotating in the wrong direction because it does not measure the phase sequence to the motor. Therefore, the direction of rotation of three-phase pumps must always be checked if the cable between pump and controller has been removed (see 6.3.).

# VOGEL ServCom Controller for adjusting and monitoring operation data is available as an accessory.

#### 5.3. Check of Direction of Rotation

1 Ph-pumps do not require any check, as they always run with the correct direction of rotation.

Put the pump vertical on the ground and lift one edge. Start the motor. Viewed from above, the unit must jerk anti-clockwise, as the correct direction of rotation is clockwise (see 6.3.).

If the direction of rotation is wrong, interchange two of the phases of the electric power supply. Using an original VOGEL control box with CEE-plug, this may be done by a 180° turning of the small round pole-socket at the plugend with a screwdriver.

#### 6. Installation

If the pump is installed in a sump, the sump opening must be covered with a tread-safe cover after installation.

The operator has to prevent damage through the flooding of rooms caused by defects of the pump through the use of appropriate measures (e.g. installation of alarm units, backup pump or like that).

Fasten the tank to an even floor with expansion bolts. Before installing the disposal units make sure that the all national instrucions and the general measures for health protection and industrial protection for the installation of disposal units (DIN 1986) are observed. Furthermore please pay attention to the hints below:

- Install the unit in that way, that the operation and service elements are easily accessable. Make sure that there is enough space (approx. 50 cm) between the horizontal inlet and any wall.
- Mount a gate valve into the inlet pipe and the discharge pipe to guarantee an easy service or demounting of the unit.
- To avoid sediment build-up in the discharge pipe, the pipe, and the lifting station, should be dimensioned for a water velocity of minimum 0,7 m/s, for vertical pipes, however, not lower than 1,0 m/s.
- The incoming sewer could be ensues at the horizontal inlet through a WC-direct connection with 180 or 250 mm, or a DN 100 or DN 50 effluent pipe. Vertical inlets (DN 50 and DN 100) for service pipe lines are existing. Cut off the blanked off the vertical or horizontal inlet and connect a incoming sewer inlet which correspond to the diameter of the inlet.
- The diameter of the discharge pipe must be DN 50 (SEKAMATIK 50 E and SEKAMATIK 50 D) and should not installed in close arcs. The discharge pipe must conduct over the sewer level, that means constantly rising over that niveau and subsequently as a loop directly to the collecting conduit.

  After the gate valves from the SEKAMATIK 50 D mount a Y-piece for twin pump arrangement.
- To prevent a freezing of the discharge pipe please isolate the complete discharge pipe up to the sewer level.
- SEKAMATIK 50 E and SEKAMATIK 50 D have no integrated swing check valve. If you use a DN 80 discharge pipe mount instead of the supplied DN 80 / DN 100 elastic union piece a DN 80 / DN 80 elastic union piece (available as accessory).
   Mount a swing check valve and a gate valve on top of the 90° elbow of the SEKAMATIK 50 E and SEKAMATIK 50 D behind.
- For a trouble free operation of the pneumatic level control it is absolutly necessary that the pressure hose between tank and control box is installed without loops, bending and constantly rising.
- Cut off the blanked off end of the air vent and connect a DN 70 vent pipe to the tank by means of the flexible connection supplied. The vent pipe should be led out into the open air in accordance with local regulations.
- Mount the supplied pump controller flood protected on the wall in accordance with local regulations.
- A manual diaphragm pump is available as an accessory. The pump is connected to the 1" tank port.
   The manual diaphragm pump is used for draining the tank in the event of pump failure. Above the diaphragm pump must be fitted with a non-return valve on the discharge side. To facilitate service of the dia

phragm pump, it is advisable to fit a 1" isolating valve to the tank port. The pipe must conduct over the sewer level, that means constantly rising over that niveau and subsequently as a loop directly to the collecting conduit.

# 7. Start-Up

Never let the pump run dry for a long time of period, as it will destroy the pump (danger of overheating).

Before starting the disposal unit make sure that all isolating valves are open and check that the unit runs satisfactorily.

When the drain screw is tightened, the swing check valve is forced open, thus allowing the liquid in the discharge to drain into the tank. During normal operation, the screw should be loosened completely.

Make sure that the correct phase sequence was proofed at the 3-ph models (see 6.3.).

Turn the operation switch into the position "Auto".

In combination with the pneumatic level control the pump starts and stops according to the liquid level in the tank.

# 8. Maintenance and Repair

In case of a defect of the pump, a repair shall be carried out only by the manufacturer or through an authorized workshop. Modifications of the pump must be confirmed by the manufacturer. Only VOGEL spare parts shall be used.

In accordance with the product liability law we point out that we shall not be liable for damages caused by our product due to unauthorized repair by persons other than the manufacturer or an authorized workshop or due to the use of spare parts other than original VOGEL parts. The same product liability limitations are valid for accessories.

Before maintenance or repair disconnect the pump from the power supply to avoid accidental starting of the pump!

Before maintenance or repair make sure that all rotating parts stand still!

Before carrying out maintenance and service, the pump must be thoroughly flushed with clean water. Rinse the pump parts in clean water after dismanteling.

At pump types with oil chamber an overpressure can escape with loosening of the oil chamber control screw. Screw only when pressure balance took place.

Pumps running under normal operation conditions should be inspected at least once a year. If the pumped liquid is very muddy or sandy or if the pump is operating continuously, the pump should be inspected every 1.000 opera-ting hours.

For long and trouble-free operation of the pump, following points should be checked regularly:

- Nominal current (A): Check with amp-meter.
- <u>Pump parts and impeller:</u> Check for possible wear. Replace defective parts.
- <u>Ball bearings</u>: Check the shaft for noisy or heavy operation (turn the shaft by hand). Replace defective ball bearings. A general overhaul of the pump is usally required in

case of defective ball bearings or poor motor function. This work must be carried out by an authorized service workshop.

- <u>Cable entry</u>: Make sure that the cable entry is watertight and that the cables are not bent sharply and/or pinched.

# Additionally at pump types with oil chamber:

- Oil level and oil condition in oil chamber:
Put the pump in horizontal position, so that the screw of the oil chamber is above (at larger pumps: one of both screws). Remove the screw and infer a small quantity of oil. The oil becomes greyish white like milk if it contains water. This may be the result of defective shaft seal. In this case leave the condition of the shaft seals by a

The oil should be replaced after 3000 operating hours. Oil type: Shell Tellus C22, degradable (available on request). Used oil is to be disposed accordingly.

# **Servicing Contract**

VOGEL Service to examine.

For a regular expert execution of all necessary maintenance and inspection we recommend the conclusion of a servicing contract by our VOGEL Service. Please contact our VOGEL customer service.

# 9. Fault Finding Chart

Before maintenance or repair disconnect the pump from the power supply to avoid accidental starting of the pump!

Fault Cause Remedy	
Pump does not start Supply failure Check the voltage	:
Impeller blocked by Close the incomin	g
impurities sewer, emptying t	he
tank with the dia-	
phragm pump, op	
the clening cover,	
clean the tank by	
hand and remove	į.
solids which may	
block the pump	
Pressure hose is leaky Check the hose a	nd
or clogging clean or replace	
Fuses blow due to use   Install fuses of the	)
of wrong type of fuse correct type	
Pump does not stop Pressure hose is leaky Check the hose a	nd
or clogging clean or replace	
Control box failure Check the control	
and replace it if no	€C-
essary	
Swing check valve is For emptying the	
blocked or leaky chrage pipe tighte	
the drainscrew at	
swing check valve	
housing. Loose th	
elastic union piece	
and screw off the valve. Check and	gate
clean the swing cl	nock
valve. Never take	
the housing from	
tank.	.116
Failure advice or see 6.2.	
alarm advice at the	
control box	


# 10. Warranty receipt

Warranty receipt		
Disposal unit		
No.		
Correspond to ou achieve	r warranty conditions we	
12 mo	nths of warranty	


# 11. Installationsbeispiele / Installations

# **SEKAMATIK 50 E, SEKAMATIK 50 D**


Beispiel für eine komplette Abwasserentsorgung Example for a complete sewage disposal



Direktanschluss Euro-WC (Zulaufhöhe 180 mm) Direct connection Euro-WC (inlet height 180 mm)




Direktanschluss Hänge-WC (Zulaufhöhe 250 mm) Direct connection hanging WC (inlet height 250 mm)




# 12. Baumaße / Dimensions

# SEKAMATIK 50 E



# SEKAMATIK 50 D



- A: Zulauf horizontal DN 100 Horizontal inlet DN 100
- B: Zulauf vertikal DN 50 Vertical inlet DN 50
- C: Anschluss für pneumatische Steuerung Connection for pneumatic control box
- D: Entlüftungsstutzen DN 70 Air vent DN 70
- E: Druckanschluss DN 80 Discharge DN 80
- F: Reinigungsöffnung Clening cover
- G: Zulauf vertikal DN 100 Vertical inlet DN 100
- H: Anschluss für Handmembranpumpe Connection for diaphragm pump
- I: Auftriebssicherung Tank fixing point

# 13. Ersatzteilliste und Zeichnungen

# 13.1. Ersatzteilliste für Sammelbehälter

<u>ACHTUNG:</u> Die untenstehende Liste enthält Teile, die nicht in jedem Pumpentyp vorhanden sind. Deshalb bei Ersatzteilbestellung bitte <u>immer</u> angeben:

- Pumpentyp
- Baujahr (siehe Typenschild auf der Pumpe)
- Zeichnungsposition (xx : Genaue Positionsnummer bitte aus der Ersatzteilzeichnung entnehmen und bei Bestellung angeben, siehe unten)
- Artikelbezeichnung (siehe unten)
- Gewünschte Stückzahl

# SEKAMATIK 50 E und SEKAMATIK 50 D

Pos.	Bezeichnung
1.01	Sammelbehälter
1.04	Befestigungsnocke
1.05	Rändelschraube
2.01	Tauchmotorpumpe
2.02	O-Ring
2.03	Zylinderschraube
2.04	U-Scheibe
2.06	Schlauchschelle
2.07	Gewebeschlauch
2.08	Schlauchtülle
3.01	Gewebeschlauch
3.02	Schlauchschelle

Pos.	Bezeichnung
3.03	Schlauchschelle
4.01	O-Ring
4.02	Staurohr
4.03	Dichtring
4.04	Einschraubstutzen
4.05	Schlauchschelle
4.08	PVC-Schlauch
5.01	Gewebeschlauch
5.02	Schlauchschelle
5.03	Schlauchschelle
7.01	Steuerung
	_

# 13. Spare Part and Drawings

# 13.1. Spare part list for collecting tank

<u>ATTENTION:</u> The following list contains parts that do not correspond to every pump type. For spare part orders, please always give:


- Pump type
- The year of construction (see the pump label)
- Position number (xx : take the exact position number from the drawing of the specific pump model, see hereafter)
- Part description (see hereafter)
- Required quantity

#### **SEKAMATIK 50 E and SEKAMATIK 50 D**

Pos.	Part description
1.01	Collecting tank
1.04	Fastener
1.05	Plastic knurled screw
2.01	Submersible grinder
	pump
2.02	O-Ring
2.03	Cylinder screw
2.04	Washer
2.06	Hose band
2.07	Rubber fabric hose
2.08	Hose spigot
3.01	Rubber fabric hose
3.02	Hose band

Pos.	Part description
3.03	Hose band
4.01	O-Ring
4.02	Measuring tube
4.03	Fiber joint
4.04	Straight screwed socket
4.05	Hose band
4.08	PVC-hose
5.01	Rubber fabric hose
5.02	Hose band
5.03	Hose band
7.01	Control box

# 13.2. Ersatzteilzeichnung Sammelbehälter Spare part drawings collecting tank



#### 13.3. Ersatzteilliste für Pumpe

<u>ACHTUNG:</u> Die untenstehende Liste enthält Teile, die nicht in jedem Pumpentyp vorhanden sind. Deshalb bei Ersatzteilbestellung bitte <u>immer</u> angeben:

- Pumpentyp
- Baujahr (siehe Typenschild auf der Pumpe)
- Zeichnungsposition (xx : Genaue Positionsnummer bitte aus der Ersatzteilzeichnung entnehmen und bei Bestellung angeben, siehe unten)
- Artikelbezeichnung (siehe unten)
- Gewünschte Stückzahl

Pos.	Bezeichnung	Pos.	Bezeio
23	Schneidkopf	723	Gewin
50	Schneidring	731	Schlau
101	Pumpengehäuse	732.01	Halter
			überwa
135	Schleisswand	732.02	Halter
			überwa
143	Saugsieb	739	Festku
149	Diffusor	750	Doppe
151	Außenmantel	752	Ring
162	Saugdeckel	811	Motorg
163	Druckdeckel	812	Motoro
164	Putzlochdeckel	814	Stator
172	Rückführstufe	819	Welle
183	Stützfuß	822.01	Motorl
185	Siebboden	822.02	Motorl
230.xx	Laufrad	824.xx	Ansch
320.01	Kugellager	826.xx	Kabele
320.02	Kugellager	827.xx	Knicks
360	Lagerdeckel	834.xx	Kabelo
410	Dichtklappe	835.xx	Motore
411.xx	Dichtring	836.xx	Klemm
412.xx	O-Ring	837	Betriel
420	Wellendichtring	838	Schalt
420.01	Wellendichtring	838.09	Startre
420.02	Wellendichtring	838.45	Schwir
433	Gleitringdichtung	839.01	Flachs
433.01	Gleitringdichtung	839.04	Durchf
			cherur
433.02	Gleitringdichtung	839.05	Potent
			klemm
502	Spaltring	839.09	Kabels
504	Distanzring	839.10	Kabels
531	Entlastungsklemme	839.11	Klemm
550.xx	Stützscheibe / Paß-	839.12	U-Sch
	scheibe		
552	Spannscheibe	900.xx	Ringm
			schrau
554.xx	Unterlegscheibe	901	Sechs
560	Spannstift	902	Gewin
561	Halbrundkerbnagel	903.xx	Versch
571	Klemmbügel	904	Gewin
576	Griff	909	Stellso
689.xx	Isolierplatte	914.xx	Zylinde
690.01	Elektr. Dichtungsüber-	922	Sechs
	wachung für Dich-		
000.00	tungsraum		7.1
690.02	Elektr. Dichtungsüber-	930.xx	Zahns
	wachung für Klemm-		
700	raum	000	0:
702	Ablaufrohr	932.xx	Sicher
704	Zulaufrohr	940	Paßfed
719	Schrumpfschlauch	950	Ausgle
720	Anschlusswinkel 90°	970	Typen
721	Schlauchverschrau-	990.xx	Motor
700	bung	000	Γ»'
722	Anschlussstutzen	999.xx	Ersatz

Pos.	Bezeichnung
723	Gewindeflansch
731	Schlauchtülle
732.01	Halter f. Dichtungs-
	überwachung
732.02	Halter f. Dichtungs-
	überwachung
739	Festkupplung
750	Doppelmuffe
752	Ring
811	Motorgehäuse
812	Motorgehäusedeckel
814	Stator mit Wicklung
819	Welle mit Rotor
822.01	Motorlagergehäuse
822.02	Motorlagergehäuse
824.xx	Anschlussleitung
826.xx	Kabeleinführung
827.xx	Knickschutztülle
834.xx	Kabeldurchführung
835.xx	Motoren-Klemmbrett
836.xx	Klemmleiste
837	Betriebskondensator
838	Schaltgerät
838.09	Startrelais
838.45	Schwimmerschalter
839.01	Flachsteckhülse
839.04	Durchführung mit Si-
	cherungsblech
839.05	Potentialausgleichs-
	klemme
839.09	Kabelschuh, isoliert
839.10	Kabelschuh, isoliert
839.11	Klemmbügel
839.12	U-Scheibe
900.xx	Ringmutter / Sonder-
	schrauben
901	Sechskantschraube
902	Gewindebolzen
903.xx	Verschlussschraube
904	Gewindestift
909	Stellschraube
914.xx	Zylinderschraube
922	Sechskantmutter
930.xx	Zahnscheibe
932.xx	Sicherungsring
940	Paßfeder
950	Ausgleichsscheibe
970	Typenschild
990.xx	Motoröl
999.xx	Ersatzteile für Schaltgerät

#### 13.3. Spare part list for submersible pump

<u>ATTENTION:</u> The following list contains parts that do not correspond to every pump type. For spare part orders, please always give:


- Pump type
- The year of construction (see the pump label)
- Position number (xx : take the exact position number from the drawing of the specific pump model, see hereafter)
- Part description (see hereafter)
- Required quantity

Pos.	Part description
23	Cutter head
50	Cutter ring
101	Pump housing
101	Tump nodoling
135	Wear plate
143	Cuction sieve
149	Suction sieve Diffuser
149	Dilluser
151	Cooling jacket
162	Suction cover
163	Pressure cover
164	Clean hole cover
172	Feedback step
183	Base stand
185	Sieve bottom
230.xx	Impeller
320.01	Lower ball bearing
320.02	Upper ball bearing
360	Bearing cover
410	Flap for non-return
	valve
411.xx	Sealing ring
412.xx	O- Ring
420	Radial shaft ring
420.01	Lower radial shaft ring
420.02	Upper radial shaft ring
433	Mechanical seal
433.01	Lower mechanical seal
433.02	Upper mechanical seal
502	Wear ring
504	Ring
531	Cable relief clamp
550.xx	Supporting ring
552	Clamping disc
554.xx	Washer
560	Dowel pin
561	Grooved drive stud
571	Clamping bow
576	Handle
689.xx	Insulating plate
690.01	Electronic seal probe
690.02	Electronic seal probe
702	Threaded tube for the
	motor cooling jacket
704	Threaded tube for the
	motor cooling jacket
719	Shrink down plastic
	tubing
720	90° discharge elbow
721	STA-hose
722	Discharge socket
	-


Pos.	Part description
723	Threaded flange
731	Hose spigot
732.01	Electronic seal probe
. 02.0 .	holder
732.02	Electronic seal probe
102.02	holder
739	Fixed half coupling
750	Socket for non-return
730	valve
752	Ring for non-return
732	valve
011	
811	Motor housing
812	Motor housing cover
814	Stator with winding
819	Motor shaft with rotor
822.01	Lower bearing cover
822.02	Upper bearing cover
824.xx	Rubber sheated cable
826.xx	Cable leading-in socket
827.xx	Cable sleeve
834.xx	Cable inlet
835.xx	Motor terminal board
836.xx	Strip terminal
837	Operating capacitor
838	Switch hox
838.09	Switch box Starter relay
838.45	Float switch
839.01	
	Flat bushing Lead-in of line lock-
839.04	
839.05	Protective conductor
639.05	
000.00	clamp
839.09	Cable socket, insulated
839.10	Cable socket, insulated
839.11	Clamping ear
839.12	Washer for 839.11
900.xx	
901	Hexagonal head screw
902	Threaded bolt
903.xx	Locking screw
904	Threaded pin
909	Adjusting screw
914.xx	Threaded pin
922	Hexagonal head nut
930.xx	Tooth washer
932.xx	Circlip
940	Fitting key
	3 - 7
950	Ball bearing disc
300	3009 0.00
970	Pump label
990.xx	Motor oil
999.xx	Spare parts for switch
555.	box

# 13.4. Ersatzteilzeichnungen Pumpen Spare part drawings pump

SEKAMATIK 50 E-25 T, SEKAMATIK 50 D-25 T



SEKAMATIK 50 E-15 M, 13 T, SEKAMATIK 50 D-15 M, 13 T



AA BaatalKannadan ("a Essatutalla	14. Order Sheet for Spare Parts
14. Bestellformular für Ersatzteile	То:
An:	
Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH	Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH
A-2000 Stockerau, Ernst Vogel-Straße 2 Telefax 02266/65311	A-2000 Stockerau, Ernst Vogel-Straße 2 Telefax 02266/65311
Pumpentyp (siehe Typenschild):	Pump type (see pump label):
Baujahr (siehe Typenschild):	Year of construction (see pump label):
Detaillierte Ersatzteile:	Part details:
	1) Posno.:
1) PosNr.:	Part description:
Bezeichnung:	Required Quantity:
Menge:	2) Pos. no.
2) PosNr.:	2) Posno.: Part description:
Bezeichnung:	Required Quantity:
Menge:	
2) Dec. No.	3) Posno.:
3) PosNr.: Bezeichnung:	Part description:
Menge:	Required Quantity:
	4) Posno.:
4) PosNr.:	Part description:
Bezeichnung:	Required Quantity:
Menge:	
5) PosNr.:	5) Posno.:Part description:
Bezeichnung:	Required Quantity:
Menge:	Required Quantity.
Lieferanschrift:	Delivery adress:
	2:
Unterschrift / Firmenstempel	Signature / Company stamp

NOTIZEN / NOTICES:



# Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH

A-2000 Stockerau
Ernst Vogel-Straße 2
Telefon ..43/2266/604
Telefax ..43/2266/65 311
E-Mail info@vogel.itt.com

www.vogel-pumpen.com